E-Cleaner – Manual de usuario

Contiene:

- Unidad de Polvo limpiador (CPU)
- Polvo limpiador
- Manual E- Cleaner

Recomendamos que el proceso de limpieza se realice a cada dos semanas.

Asegúrese de cerrar el grifo y desconecte el equipo antes de iniciar el proceso de limpieza.

El polvo de limpieza contiene ácido cítrico, que se utiliza como aditivo alimenticio y es inofensivo.

1) Desenrosque la tapa del cartucho y coloque el contenido de una bolsita de polvo uniformemente dentro del cartucho de limpieza y cierre la tapa.
2) Después de cerrar el grifo, retire la tapa frontal de la máquina para acceder al cartucho del filtro de la unidad principal: Gire el anillo de retención y retire el cartucho.
3) Coloque el cartucho de limpieza con el polvo en la unidad principal y cierre con el anillo de retención.
4) Abra el grifo, durante 10 segundos (aprox. 1 litro de agua), para permitir que el agua corra a través de la manguera y cierre el grifo.
5) Coloque el extremo del tubo flexible y la manguera secundaria dentro de un recipiente y deje que el agua cubra hasta la mitad. Cierre el grifo y deje las mangueras en el recipiente durante 3h a 5h (o durante la noche).
6) Retire las mangueras del recipiente después de 3h a 5h, abra el grifo y deje salir agua durante algunos minutos.
7) Cierre el grifo y reemplace el cartucho de limpieza por el cartucho del filtro (el que retiramos en el paso 2). Abra el grifo y deje correr el agua por algunos minutos.
8) Vuelva a colocar la tapa frontal de la máquina y conecte el equipo a la red eléctrica. Así se finalizará el proceso de limpieza.
9) Después de completar el proceso de limpieza, pueden salir residuos en los primeros litros. Deseche el agua si contiene residuos. Después de usar el cartucho de limpieza, lávelo con agua del grifo, seque con un paño suave y almacene en un lugar seco.
10) Si el anillo negro o el cartucho están dañados, deben ser reemplazados. Se recomienda que se reemplace el cartucho de limpieza cada 3 años.